Table of Contents

Bellavita LF 1210 BC ITWI Lave-linge	1
Signification des codes pannes	



Bellavita LF 1210 BC ITWI Lave-linge

:public:maison:sdb:lavelinge:bellavita_lf_1210_bc_itwi_washing_machine.pdf

Signification des codes pannes

Code panne F01: Problème d'arrivée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau, électrovanne. A défaut contrôler pressostat et chambre de compression.

Code panne F02: Problème de vidange. Vérifiez filtre, tuyau, et durite de pompe de vidange. Contrôler pompe de vidange.

Code panne C03: Détection d'un balourd. Mauvaise répartition du linge dans le tambour générant un déséquilibre pendant l'essorage. Appareil surchargé, ou insuffisamment chargé, mauvaise répartition du linge.

Code panne F04: Problème de verrouillage de hublot. Vérifier la bonne fermeture de porte, l'état du crochet de porte et du verrou.

Code panne F05: Sonde de température défectueuse. Contrôler la valeur de la sonde. Environ 14 Kiloohms à 20°c (Type CTN).

Code panne F06: Problème de chauffe. Contrôler la valeur de la résistance, environ 25 ohms.

Code panne F07 (a): Détection d'un risque de débordement. Vérifier alimentation en eau (permanente). Vérifier chambre de compression et pressostat.

Code panne F07 (b): détection de pompe de vidange HS. Contrôler la pompe de vidange (Environ 150 ohms).

Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant. Code panne F09: Pas d'inversion de rotation moteur. Vérifier points F08, et état de la carte électronique.

Code panne F10, 11, 12: Concernent des fonctions plus spécifique liées à la domotique et à l'électronique.

From

https://www.daisy-street.fr/dokuwiki/ - HomeWiki

Permanent link:

 $https://www.daisy-street.fr/dokuwiki/doku.php?id=public:maison:sdb:lavelinge:code_panner.pdf$

Last update: 2019/09/11 10:04

